AEP: www.ctwing.cn

### 一. 账号申请相关

- 1.申请账号完成企业认证
- 2.登录账号进入"控制台"



3.第一次开通"通用组件"



4.进入产品



### 二. 设备创建

# 1. 烟感 ( PSM )



# 2. 门磁 ( PSM )



# 3.气感

# QG-N05 ( PSM )



# JT-QG-08N (DRX)



# 4.网关(DRX)



5.紧急按钮 ( PSM )



# 6.红外 ( PSM )



7.水浸 ( PSM )



## 8. 一氧化碳 ( PSM )



9.断电报警器(DRX)



## 10.门阻 ( PSM )




11.人体存在(DRX)



## 三.添加设备

1.添加设备:通过设备 imei 码添加设备



#### 2.设备插卡通电,设备上线




#### 3.查看数据上报





3. 订阅管理,填写对应接收消息的 http 地址



### 四. AEP 相关参考文档

1. 说明文档: <a href="https://www.ctwing.cn/dyts/102">https://www.ctwing.cn/dyts/102</a>

2. API 文档: https://www.ctwing.cn/channel-help-api.htm?api=99